



PROCEDIMENTOS E CUIDADOS NA APLICAÇÃO DO

REMOVEDOR TK ORGÂNICO FASE A – Líquida e FASE B- Pó (sachê) da **AKEMI.**

- 1 – A SUPERFÍCIE DEVERÁ ESTAR LIMPA, LAVAR COM DETERGENTE NEUTRO CRYSTAL CLEAN DA AKEMI.
- 2 – SECAR BEM.
- 3 – COLOCAR LUYA, OCULOS E MÁSCARA DE PROTEÇÃO.
- 4 – ESTA APLICAÇÃO NÃO DEVE SER FEITA EM LOCAL COM POSSIBILIDADE DE CHUVA OU SOL INTENSO.
- 5 – A PEÇA NÃO DEVERÁ ESTAR MUITO QUENTE.
- 6 – COLOCAR A FASE LIQUIDA EM UM RECIPIENTE PLÁSTICO GROSSO OU DE VIDRO, IR ADICIONANDO O PÓ MISTURANDO CUIDADOSAMENTE ATÉ QUE A MISTURA ESTEJA BEM HOMOGÊNIA.
- 7 – APLICAR O PRODUTO SOBRE A MANCHA DEIXANDO PELO MENOS 5 mm POR TODA A ÁREA A SER TRABALHADA.
- 8 – COBRIR COM PLÁSTICO PRETO E PRENDER COM FITA CREPE. (atenção: não usar outras fitas pois suas colas podem manchar).
- 9 – Deixar de 12 a 48 horas.
- 10 – Após o período estabelecido, colocar luva, máscara e óculos de proteção, tirar o plástico já removendo a pasta.
- 11 – Com um pano molhado limpar bem o local e caso a mancha já tenha desaparecido lavar com detergente Neutro CRYSTAL CLEAN.

CASO O MANCHAMENTO ESTEJA VINDO DE BAIXO, PODERAR REAPARECER DE FORMA MAIS FRACA, ASSIM REPETIR O PROCEDIMENTO.

DESCARTAR EM LOCAL APROPRIADO A PASTA USADA E ENVOLTA EM BASTANTE PLÁSTICO .

IMPORTANTE :

OS PRODUTOS DEVEM PERMANECER EM LOCAL FRESCO, FORA DA LUZ E CALOR.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS.

PRODUTO QUÍMICO SEMPRE É PERIGOSO.

